

Пила цепная бензиновая ПЦБ-1-38-16, ПЦБ-1-42-16

Запуск "холодного" двигателя

ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией ПЦБ ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Снять с тормоза



Снять защитный кожух с шины

1

Включить зажигание



2

1. Нажать и удерживать в этом положении

2. Вытянуть до упора рычаг и зафиксировать отпустив курки газа.



3

Нажимать до заполнения топливом колпачка



4

Сделать несколько коротких рывков шнура стартера до первых признаков запуска двигателя



5

1. Полностью задвинуть рычаг воздушной заслонки.

2. Рывком за рукоятку запустить двигатель.



6

1. Дать двигателю поработать до прогрева 15 сек.

2. Нажать на курки газа.



7

Запуск "горячего" двигателя

Снять с тормоза



Снять защитный кожух с шины

1

Включить зажигание



2

1. Полностью задвинуть рычаг воздушной заслонки.

2. Рывком за рукоятку запустить двигатель.



3

Остановка двигателя

Выключить зажигание



1

ВНИМАНИЕ

Двигатель работает на топливе из смеси неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла для 2-тактных двигателей.

Соотношение бензина и масла 1 : 25 (40 мл. масла на 1000 мл. бензина).

Перед установкой шины, необходимо снять транспортировочную пластину.



транспортировочная пластина



Правильное положение упора-ограничителя.